

Programmieranleitung

Why Evo New



Programmierung von einer anderen Fernbedienung aus :

- 1) Halten Sie die Taste 1 der WHY EVO gedrückt und drücken Sie gleichzeitig viermal die Taste 2.
- 2) Lassen Sie beide Tasten los. Die WEISSE LED der WHY EVO leuchtet nun alle 2 Sekunden kurz auf.
- 3) Legen Sie die Original-Fernbedienung in einem Abstand von ca. 5 cm auf einer ebenen, nichtmetallischen Fläche Kopf an Kopf mit der WHY EVO.
- 4) Halten Sie die Taste der Originalfernbedienung, die Sie kopieren möchten, gedrückt. Sobald ein korrektes Signal empfangen wird, beginnt die WEISSE LED schnell zu blinken. Wenn das Signal korrekt eingelernt wurde, wechselt die Farbe der weißen LED zu blau. Sie können nun die Taste der Originalfernbedienung loslassen.
- 5) Während die BLAUE LED blinkt, wählen Sie die Taste auf der WHY EVO aus, die Sie zum Speichern des soeben gelernten Codes verwenden möchten, und halten Sie sie gedrückt. Halten Sie den Schalter gedrückt, bis die LED erlischt.
- 6) Das WHY EVO kann nun direkt auf den Motor/Receiver programmiert werden, wie ein Originalersatzteil, und zwar unter Beachtung der Bedienungsanleitung des Geräts.