


PROGRAMMIERUNGSANLEITUNG

JANE F

JANE F (BLAUE LED) kann klonen und kann die Festcode-Fernbedienung auf der Frequenz 433,92 ersetzen. Ihre neue Fernbedienung ist so gut wie die Original-Fernbedienung, wenn nicht besser!



- Legen Sie die Original-Fernbedienung auf den "Bereich B" der Fernbedienung Jane F
- Halten Sie eine der Tasten A gedrückt, je nachdem welche Sie duplizieren möchten.
- Nach 6 Sekunden beginnt die blaue LED zu blinken, das bedeutet, dass sich die Fernbedienung in den "Kopiermodus" eingeschaltet hat.
- Wenn die blaue LED blinkt, drücken Sie auf die Taste der Fernbedienung, die Sie kopieren möchten. Warten Sie, bis die LED nicht mehr blinkt und dauerhaft leuchtet.

Wenn die blaue LED nicht mehr blinkt, bedeutet dies, dass der Code von der Fernbedienung auf Jane F kopiert worden ist.

- Die blaue LED bleibt für 2 Sekunden an, bevor sie sich automatisch ausschaltet
- Danach lassen Sie die Taste A los.
- Die Vervielfältigung ist abgeschlossen

Um den Code für die zweite Taste zu duplizieren, wiederholen Sie den Vorgang.

Falls die blaue LED kurz nach dem Blinken erlischt, bedeutet dies, dass der Klon-Prozess nicht aktiv ist und der zuvor eingefügten Originalcode beibehalten wird. Daher müssen Sie den Vorgang durch das Drücken der Taste auf der Original-Fernbedienung wiederholen, sofort nachdem die blaue LED zu blinken beginnt.